

## View Cam 推播設定方式：

使用 IE 瀏覽器連線至 <http://218.211.89.62:7260>，點選註冊用戶，依序填入「用戶名」、「密碼」、「確認密碼」、「E-MAIL」確認後點選「立即註冊」



註冊完成後，輸入「用戶名」跟「密碼」登入主畫面，點選「設備管理」、「添加」點選註冊用戶，依序填入「設備名稱」、「序列號」、「設備用戶名」、「設備密碼」確認後點選「保存」



備註：

設備名稱：請自定義名稱即可

序列號：可從 DVR 「系統資訊」欄位取得

設備用戶名：DVR 帳號

設備密碼：DVR 密碼

添加好設備，請到「DVR」端「網路設備」啟動「DDNS」功能，點選伺服器「Taiwan」，設定好請點選「應用」保存設定！

設定成功後，回到 <http://218.211.89.62:7260> 主頁面，點選「設備管理」若可看到 IP 位置等相關資訊則表示設定完成！

操作	序列号	设备名称	设备用户名	内网IP	外网IP	web端口	媒体端口
<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>	D94027C30018F5148A22	seven	admin	192.168.1.146	122.116.48.208	80	9000

手機部份：

開啓「ViewCam」，登入類型請選擇「218.211.89.62:7260」，服務器 IP 請輸入「218.211.89.62:7260」，「用戶名」「密碼」則輸入剛剛所註冊的資料！

成功登入後則可看到所添加的設備，點選「更多」「推送設定」將其開啓，開啓後請先正常關閉「ViewCam」，重新啓動後即可使用推播通知！

