海康 DDNS 動態轉址服務 操作手冊

1. 請至 http://www.hik-online.com 點選「註冊」





2. 依序填入所需的資料,國家請選台灣

注册新用户	
创建新用户	
* 用户名:	只能含有中文、数字、英文、下剑域,非空格,长度为6-64
* 密码:	
* 确认密码:	王之当与武子小与子母八人号子母/石水子们关于NHA中工18,下成为6-32
* 验证码:	至少含有数字/小写字母/大写字母/特殊字符其中两种非空格,长度为6-32
昵称:	本局于2.54元20°平资
* 国家:	VOLUE VILLAUTIU
手机:	所改善要在保守成功后将无法修改,實會慎选择
* 邮箱:	长度为1-20位的数字
香注	
	☑ 我已周旋并同意《注册服务条款》
	注册



3. 註冊成功後畫面將直接跳轉至管理頁面

|4 4 第 1

/1页 🕨 🕅

19	DDN Dynamic Domain Na	S ime Server							
设备状态	设备管理								
设备状态	导出								
序号	设备域名	设备连接地址		设备序列号	动态ip	ŝ	尚口	创建时间	最近连接时间
					暂无记录				
4 4 第	1 /1页 🕨 🕅	8							
1. 黑	出選	「設備管	⊞」,	選擇	「添	加。			
反由小心	U HELL								
设备管理	添加修	牧 删除						请输入搜索条件	Q X
	序号	设备域名	设备序列号			设备本地端口		平台有效端口	1
				暂无记录					



显示第0条到0条记录,共0条

5. 依序輸入「設備序列號」、「設備域名」 「設備序列號」可從主機端獲取,「設備域名」 則為註冊時所填寫的帳號

添加设备		×	基本資訊	
			設備名稱	Embedded Net DVR
* 设备序列号:			設備編號	255
			設備型號	DS-7208HGHI-SH
* 设备域名:			設備序號	DS-7208HGHI-SH0820140930AAWR481688189WCVU
	只能输入数字、小写字母和'-'字符,以小写字母开始,	但不能以'-	割體版本	V3.0.4 build 150114
	学行结尾,非全格,长度为1-64		編碼版本	V5.0 build 141030
* Http映射端口:	0		頻道數量	8
	正常情况下请不要更改默认端口值"0"。但是当路由器端口映射		硬碟數量	1
	的内外部端口不一致时,需要输入外部端口的值		警報輸入數量	8
			警報輸出數量	4
	B	Ter (16		
		4x78	儲存	



成功添加設備後,即可由設備狀態頁面取得設備 網址

设备状态	设备管理							
设备状态	⇒出						请输入搜索条件	Q X
序号	设备域名	设备连接地址	设备序列号	动态ip	端口	创建时间	最近连接时间	
1	seven0121	http://as.hik-online.com/seven0121	481688189	122.116.48.208	80	2014-12-30 19:56:56	2015-06-01 11:49:28	
间 4 第 1	/1页 🕨 🕅 🤗						显示第1条到1条	和录 共1条

7.本功能僅提供轉址服務,所以使用之前請先確認 主機端「設備網域名稱」是否填寫正確,並取得 對外連線的IP位址,以確保DDNS功能正常運作

