








# DIAMOND

主機若有經過IP分享器連線，請至設定  
> 網路參數 > 埠映射 中將Mapping Type  
改為**手動**，選擇要設定的埠位，點選編輯，完成後請儲存。

埠位設定如下：

- HTTP埠號：80
- RTSP埠號：1080
- 伺服器埠號：8000
- HTTPS埠號：443

網路存取	基本設定	PPPOE	NTP	電子郵件設定	SNMP	<u>埠映射</u>	進階設定
啟動UPnP		<input checked="" type="checkbox"/>					
Mapping Type		手動					
埠號類型	編輯	外部埠號	外部IP位址		埠號	UPnP狀態	
HTTP埠號		80	0.0.0.0		80	未啟動	
RTSP埠號		554	0.0.0.0		554	未啟動	
伺服器埠號		8000	0.0.0.0		8000	未啟動	
HTTPS埠號		443	0.0.0.0		443	未啟動	
EZVIZ指令傳輸Port		9010	0.0.0.0		9010	未啟動	
EZVIZ資料傳輸Port		9020	0.0.0.0		9020	未啟動	